

NOMBRE DEL PRODUCTO	REMOVELACK	
DEFINICIÓN TÉCNICA	REMOVEDOR DE PINTURAS	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<p><i>Removelack es ideal para las labores de re-proceso, incluso permite desbarnizar solamente el área a reprocesar, manteniendo el resto de la pieza barnizada. Tal es el caso, cuando se desea re-barnizar el canto de una mesa sin que afecte la cubierta. Para remover barniz de muebles usados, para re-barnizar pisos y en general para cualquier necesidad de retirar la película del barniz.</i></p>	
DESCRIPCIÓN	<p><i>Especialmente formulado para remover los barnices para madera como poliéster, poliuretano, nitrocelulosa, catalizados al ácido, acrílicos y esmaltes.</i></p>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25°C Aspecto Físico..... Caducidad	1.13 a 1.19 1.5 a 2.5 2,000 a 3,000 cps Pastoso amarillo 1 año
TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	
GRAMAJE RECOMENDADO	150 a 200 gr/m ²	

NOTAS:

- Se recomienda lijar la pieza a desbarnizar previamente con una lija de grano grueso (100-150) para aumentar la penetración del AR-0001 y desbarnizar más eficientemente.
- El AR-0001 REMOVELACK es agresivo, aún con los barnices más difíciles como el poliéster y el poliuretano; para lo cual es recomendable aplicar una cantidad generosa y dejar actuar de 1 a 2 horas o hasta que se observe que la película se está removiendo.
- Se aplica con brocha sobre el área que se requiere desbarnizar, se deja actuar por lo menos 1 hora y se retira con una cuña. Esta operación se repite hasta llegar a remover la película de barniz.
- Dependiendo del tipo de barniz, se pueden requerir dos o más aplicaciones de AR-0001 Removelack.
- La tapa del envase debe tener un orificio de respiración. Una vez destapado, el envase debe mantenerse bien tapado, ya que de lo contrario podría comenzar a secarse.
- El producto tiende a gasificar cuando es expuesto a cualquier fuente de calor. Por seguridad es conveniente colocar un trapo y dejar la mano sobre la tapa, mientras se destapa la lata, para prevenir que brinque la tapa a cause del solvente gasificado en el interior.
- Por ningún motivo el AR-0001 debe exponerse al calor directo o indirecto.
- Para el uso de Removelack es necesario utilizar mascarilla, lentes de seguridad, guantes de hule contra solventes o ácidos. Además se recomienda el uso de mandil o peto. Todas estas medidas son con el objetivo de evitar el contacto con la piel, ojos o ropa del usuario.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.