GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante **1 AÑO** en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía descrita aplica para el siguiente modelo: **VP-16-BX-38W**

FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
800 900 4872
ayst@iusa.com.mx

NOM

Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Tel.: (55) 5118-1400. **Hecho en China.**

www.iusa.com.mx

IUSA 1939

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

VENTILADOR PEDESTAL AJUSTABLE

Código	Modelo
619250	VP-16-BX-38W

IMPORTANTE: antes de instalar el equipo es importante que lea cuidadosamente el manual de instalación y la póliza de garantía.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

Usted necesitará el instructivo para consultar las reglas de seguridad y precaución, instrucciones de ensamble, procedimientos de mantenimiento y operación. Mantenga su factura junto con este instructivo y guárdelos en un lugar seco y seguro para futuras referencias.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

1. Si el cable de alimentación estuviera estropeado, deberá ser cambiado por el fabricante, por su servicio técnico o por personas con una cualificación similar para evitar todo peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o que carezcan de la experiencia o el conocimiento necesario, siempre y cuando estén correctamente supervisadas o hayan recibido instrucciones previas relativas al uso de este aparato con total seguridad y sean completamente conscientes de los peligros a los que se exponen. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por los niños sin vigilancia de un adulto.
3. Desconecte el aparato cuando vaya a limpiarlo.

IMPORTANTE: Evite el contacto con las partes en movimiento. Nunca introduzca objetos, los dedos ni ninguna otra parte de su cuerpo a través de la rejilla del ventilador.

INSTALACIÓN

1. Fije el tubo inferior al soporte en cruz con los tornillos incluidos.
2. Despliegue el tubo, monte el tubo superior en inferior con la conexión de tubos y apriete en cntra de las manecillas del reloj.
3. Fije el cuerpo principal al tubo superior. Procure que esté completamente encajado y apriételo con el tornillo incluido.
4. Afloje la tuerca del eje del motor.
5. Coloque la parte trasera de la rejilla con el tornillo negro girando en el sentido de las agujas del reloj y apriételo.
6. Coloque la hélice en el eje del motor utilizando la tuerca con capucho de fijación.
7. Coloque la parte de la rejilla delantera en la parte trasera y fíjelas con el tornillo incluido y los clips de sujeción.

IMPORTANTE: Una vez finalizada la instalación, se prohíbe terminantemente retirar las rejillas de protección del ventilador para realizar la limpieza o el mantenimiento.

USO

1. Para poner el ventilador en marcha, pulse el botón ON.
2. Para detener el ventilador, pulse el botón 0.
3. Seleccione la velocidad pulsando los botones: **(1) velocidad baja, (2) velocidad media, (3) velocidad alta.**
4. Pulse el botón de oscilación para obtener un movimiento del cabezal de ventilador. Pulse ese botón de nuevo para detener la función de oscilación.

MANTENIMIENTO

Desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared antes de limpiarlo o de realizar cualquier operación mantenimiento. Se prohíbe terminantemente retirar las rejillas de protección del ventilador (desmontar las rejillas) para realizar la limpieza o el mantenimiento.
No permita nunca que penetre agua en el aparato, sobre todo en el motor.
Utilice un paño suave y ligeramente humedecido. No moje nunca el interior del ventilador, no utilice nunca detergente, agentes químicos o disolventes.
Después de la limpieza, seque el aparato y guárdelo en un lugar seco y limpio.

Los productos eléctricos no se deben tirar a la basura junto con los residuos domésticos. Recíclelos en los puntos de colecta previstos para ello. Pregunte a su ayuntamiento o en la tienda en la que los ha comprado para que le informen sobre reciclaje.

DIMENSIONES Y PARTES DEL EQUIPO

1. **Tornillo de fijación**
2. **Rejilla delantera**
3. **Tuerca con capuchón de fijación hélice**
4. **Hélice**
5. **Tuerca central fijación**
6. **Rejilla trasera**
7. **Eje rotativo motor**
8. **Motor**
9. **Botón oscilación**
10. **Botones de control**
11. **Cuerpo principal**
12. **Tornillo apriete**
13. **Tubo superior**
14. **Conexión de tubos**
15. **Tubo inferior**
16. **Pies en cruz**



DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS			
MARCA:	IUSA	**POTENCIA:**	38 W
CÓDIGO:	619250	**CORRIENTE:**	0.295 A
MODELO:	VP-16-BX-38W	**VELOCIDADES:**	3 Niveles
TENSIÓN:	127 V~	**FUNCIONAMIENTO EN GRADOS:**	65° Izq. / Der.
FRECUENCIA:	60 Hz	**MEDIDAS DEL PRODUCTO:**	132 cm x 64 cm x 64 cm